

Postup mazání planetové převodovky

Planetovou převodovku doporučujeme plnit speciálně dodávaným mazivem po **každé hodině chodu**. Doporučený objem maziva je **0,25 ml**. Speciální mazivo v injekční stříkačce je součástí dodávky motoru s planetovou převodovkou.

Postup mazání převodovky:

1. Odšroubujte šroubek **A** (M2x6 mm, torx T-6).
2. Zasuňte díru **B** šroubem **M3x10 mm**.
3. Přesný objem maziva (0,25 ml) vtlačíme do převodovky.
4. Zašroubujeme šroubek **A** (M2x6 mm, torx T-6).
5. Odšroubujte šroub **B** (M3x10 mm).

